



mont-bell  
スムースライダー  
Smooslider

ウェアやテント、バックパックなどに  
For backpacks, tents and clothing

ジッパーの動きを海ららかにする。ペンタイプの潤滑剤  
Lubricate zippers with this pen-like applicator

## スムースライダー Smooslider

### 用途 / Use for

バックパック、テント、かばんなどのジッパー  
Backpacks, tents, bags and clothing

### 使用方法 / Directions

○使用前に軽く振りまぜ、○キャップを外し、ペン先を数回押しつくと液が出てきます。○ペン先に液が染み込んだらジッパーに充分塗り付けます。○本製品を塗りつけた後、2、3度ジッパーを上下させてジッパーによくなじませてください。

○Shake this product lightly before using. ○Remove the cap. Pressing down slightly on the tip will slowly release lubricant. ○Once the tip has become saturated, apply lubricant to the entirety of the zipper. ○After applying lubricant, slide the zipper back and forth two to three times.

塗りやすく、まわりを汚さないペンタイプの潤滑剤です。  
Pen-like applicator allows you to apply lubricant precisely, keeping the surrounding fabric clean.

### 1本当たりの使用量の目安 / Volume

幅7mmのジッパーで約30m使用できます。(1回塗り)  
Enough to lubricate 30m (98 feet) of 7mm zipper.

### 使用上の注意 / Caution

○ジッパー周囲の布地に液がつかないように注意する。付いた場合は、乾いた布でよくこすり取る。○押しつけたまま塗らない。○使用後はキャップをしっかりと閉める。○手についた液は、お湯で洗う。○幼児の手の届くところに置かない。○本製品は水垢のため、5℃以上で保管する。○用途以外に使用しない。○Be careful not to apply lubricant to the surrounding fabric. To clean, pat with a dry cloth to absorb as much lubricant as possible. ○Do NOT apply lubricant while pushing down on the tip. This will cause lubricant to flow freely. ○Replace cap tightly after use. ○If lubricant comes into contact with hands, wash with warm water. ○Keep out of the reach of children. ○Store this product above 5℃. ○Use only as directed.

### 応急処置 / Emergency Aid

○液を飲み込んだ場合は、多量の水を服用して吐き出させるとよい。○液が目に入った場合は、擦らずに15分以上水で洗う。○皮膚に付着した場合は、水で洗い落とす。

○If swallowed, drink large amount of water to induce vomiting. ○If entering the eye, do NOT rub. Flush with water for more than 15 minutes. ○If on skin, wash with water. ○Seek medical attention when necessary.

ジッパー用潤滑剤 種類:水性 内容量:10mL  
成分:シリコーン樹脂、水、防腐剤  
Zipper Lubricant Type:water based Ingredients:Carnauba wax, silicone, water, preservatives Volume:10mL (0.3oz)

株式会社 モンベル montbell Co., Ltd.

本社 〒550-0013 大阪府西区新町2-22

2-22 Shimimachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN

お問い合わせはカスタマーサービスまで

06-6531-3544 0088-22-0031

http://www.montbell.com

