

バッグのジッパーに付けて使える便利なアクセサリロックです。

A convenient accessory lock you can attach to your bag's zippers.

## ●解錠番号の設定のしかた Setting the Combination

本製品の出荷時の解錠番号は、0-0-0になっています。ご自身で新たに解錠番号を設定される際は、以下の手順にしたがってください。

All locks are shipped with their combination set to 0-0-0. Please follow these instructions to change your lock to a new combination.

1. 現在設定されている解錠番号にダイヤルを合わせます。

Align the numbers to the current combination.

2. 背面のスイッチを上側にスライドした状態でダイヤルを回転させて、新たに設定する番号に合わせてください。

Slide the switch on the back of the lock to the up position and align the numbers to the new combination.

3. 背面のスイッチを下側にすれば、新しい解除番号が設定されたことになります。

Slide the switch to the down position to set the new combination.

### ⚠ ご使用上の注意 Warning

解錠番号を忘れると二度と解錠できなくなります。

ご心配な方はメモ等に設定した解錠番号を控えておかれることをお勧めします。

The lock cannot be opened again if the combination is forgotten. For customers worried about forgetting their combination, we recommend writing down the combination.

- 故障、破損、その他の不都合の原因となりますので、誤った取扱い、仕様の限界を超える使用をしないでください。

Lock can break or become damaged from improper and unintended use.

- 盗難防止に絶対的なものではありません。

Locks are not a guarantee against theft.

- 分解、改造しないでください。

Do not alter or take apart.

- 施錠以外の目的で使用しないでください。

Do not use for any other purpose.

