

# NOBASHI

## 野箸

### 取扱説明書

軽量でコンパクトに収納できる、旅行やキャンプに便利な携帯箸です。  
木箸部分は頑丈で曲がりにくく、本体のステンレス部分にはフッ素加工を  
施しているため、汚れや錆が着きにくくなっています。

安全にお使いいただくために必ずお読み下さい。  
この説明書は、この商品の基本的な使用方法を示した  
ものです。十分に取り扱い方法を理解した上で、この商  
品をお使い頂くようお願いいたします。また、お読み頂いた後  
も大切に保管し、ご使用の参考にしてください。



**注意**  
・洗った後は、よく乾燥させてから保管してください。  
・箸以外の用途では使用しないでください。

### 使用方法

1. 本体（金属筒）から木箸部分を引き出して右に回すと、ロックされて使用サイズになります。
2. 収納する時は、木箸部分を左に回すとネジがゆるみ本体の中に納められます。
3. お手入れは、本体と木箸部分を分けて洗うことができます。その際は、本体のキャップ（金属）を外すと、そこから木箸部分を取り出すことができます。

株式会社 **モンベル**

本 社 〒550-0013大阪府西区新町1-33-20 Tel. 06-6531-4761  
東京営業所 〒150-0012東京都渋谷区広尾1-15-3 Tel. 03-3445-5401  
商品についてのお問い合わせはコンシューマ・サービスまで  
フリーコール Tel. 06-6536-5740  
⑤0088-22-0031  
モンベルホームページ <http://www.montbell.com>