

# アウトドア用品用 補修・接着剤 アクアシール FD

- ウェイダー、ウェットスーツ、インフレーターボート、ブーツ、ギアなどに最適です。
- 耐久性の高い接着、補修が行えます。
- 熱や寒さの影響を受けにくくなっています。
- 穴あきや破れの補修が長持ちします。

## ■ 取扱い上の注意 必ずお読みください

- 有機溶剤(トルエン)を含んでおり人体に有害なため、絶対に食べたり、蒸気を吸引したりしないでください。
- 子供の手が届かないところに置き、いたづらをしないよう注意してください。
- 用途以外に使用しないでください。
- 使用時および使用後しばらくは換気をよくしてください。
- 高温を避け、火気のあるところでは使用しないでください。
- 直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。
- 空気に触れると硬化が進むため、キャップをしっかり閉めて冷蔵庫等の乾燥した場所に保管してください。

## ■ 応急処置

- 皮膚についた場合はすぐにせっけん水でよく洗い流すか、イソプロピルアルコール(消毒用アルコール)を含ませた布で拭き取ってください。かゆみや炎症などの症状が出た場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
- アレルギー症状がでたらすぐに医師の診断を受け、以後使用しないでください。
- 使用時に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は、すぐに空気の新鮮な場所へ移動し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 目に入った場合はこすらずに大量の水で洗眼し、直ちに医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、すぐに口の中を洗い、直ちに医師の診察を受けてください。

## ■ 仕様

種類: 溶剤系接着剤

成分: ウレタン樹脂(80%)、有機溶剤(20%)

用途: ゴアテックス®、クロロプレンゴム、ビニル、ナイロンの穴あき・破れの補修と縫い目の目止め

正味量: 21g

## ■ 使用方法

### 重要な表面塗布前の準備

補修する箇所の汚れを取り除き、乾燥させます。油分やワックスやその他の残留物は接着に悪影響を及ぼします。アルコールでそれらの残留物を取り除きます。布地ではない表面は紙やすりなどで粗くし、溶剤やアルコールできれいにしてください。

輸入販売元 株式会社 **モンベル**

〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

お問い合わせ: カスタマー・サービス

Tel. 06-6531-3544

フリーコール: 0088-22-0031

http://www.montbell.jp



キャップ 台紙 容器  
パッケージ


07-301-1806

## ゴアテックス® 製ウェイダーの修理

- ゴアテックス®生地の水漏れを見つける方法
- 1 布切れの先端をアルコールに浸し、穴あきの恐れがある部分を軽く叩きます。穴あきがある場所とない場所の色(コントラスト)が変わり、穴の位置を見つけることができます。
- 2 穴あき箇所が乾いてから本製品で穴を防ぎます。

## ウェイダーの穴あきとやぶれの補修

- 1 マスキングテープでウェイダーの外側に裏打ちを作ります(図1)。
- 2 ウェイダーを裏返します。穴あき箇所を本製品で埋め、穴の周辺6mmほどまで広げます。
- 3 完全に硬化した後に裏打ちのテープをはがします。



(図1)

## フェルトソールを取り付ける場合

- 1 必要に応じて古いフェルトを取り外します。ラバーソールに紙やすりを軽くかけて粗くし、アルコールでラバーソールを拭きます。
- 2 本製品を新しいフェルトソールに塗布し、ブーツに取り付けます。
- 3 固定し、8時間から12時間ほど乾燥させます。

## ウェイダーの縫い目を目止めする場合

- 1 補修する箇所の汚れを取り除き、乾燥させます。
- 2 本製品を縫い目の周辺約6mmまで直接塗ってください。
- 3 生地の手返しの内側や縫い目に本製品が入りこむようにブラシを使って塗ってください。
- 4 8時間から12時間ほど乾燥させます。

## ネオプレンソックスの接合部を目止めする場合

- 1 ウェイダーを裏返し、縫い目と布地に隙間やしわ、くぼみなどが無い様にしてください。
- 2 水が浸み込む縫い目に本製品を直接塗布し、縫い目とその周辺6mmほどに広げます。
- 3 8時間から12時間ほど乾燥させます。



## フロートチューブの浮き袋のピンホールを補修する場合

- 補修する箇所の汚れを取り除き、乾燥させます。本製品をピンホールとその周辺2.5cmほどに塗布します。8時間から12時間ほど乾燥させます。

