




ジェットボイル® コーヒープレス 取扱説明書



本製品はジェットボイル®ミニモ、ジェットボイル®スモでは使用できません。ご注意ください。

警告

- 本製品を使用する前にバーナーを消火し、専用クッカーを取り外してください。飲み物がふきこぼれて、やけどをする恐れがあります。
- 本製品はゆっくりと押し込んでください。急激に本製品を押し込むと専用クッカーから熱湯が溢れてやけどの原因になります。また専用クッカーのフタがしっかりと閉まっていることをご確認ください。

注意

- 本製品が熱いまま急速に水で冷やすと、フィルターの縮みやゆがみの原因となります。自然に冷めるまで放置してからコーヒーなどを洗い流してください。
- 火のそばに置かないでください。破損する恐れがあります。

※本取扱説明書をよくお読みになり、保管してください。

使用方法 ※パッケージ裏面のイラストと併せてご参照ください。

- 1 専用クッカーのフタの中央の穴にアッパーロッドを通し、アッパーロッドとロアーロッドをねじて繋いでください。
- 2 次にロアーロッドをフィルターの上下に注意して取り付けます(左図参照)。
- 3 本体の取扱説明書に従い、必要な量のお湯を沸かします。
- 4 本体の取扱説明書に従い、火を消します。専用クッカーをバーナーから外し、専用クッカーの底にプラスチックカバーをかぶせます。粗挽きのコーヒーの粉を専用クッカーに入れ、かきまぜてください。約240mLの水に対し、コーヒーの粉12gが目安です。
- 5 コーヒープレスを取り付けたフタを開めて、3分間以上コーヒーを抽出してください。専用クッカーを平らで乾いた滑らない場所に置き、アッパーロッドの取っ手をゆっくりと専用クッカーの底にまっすぐ押し下げてください。
- 6 使用後はパーツを分解して洗い、乾燥させてから収納してください。フィルターは専用クッカーのプラスチックカバーの内側に、分解したロッドはバーナー本体の隙間に収納してください。

※本製品をジェットボイル®ZIP、ジェットボイル®マイクロモに収納する際は、専用クッカーからゴトクを取り出し、カートリッジのキャップも取り外してください。

- 品番：1824397 ジェットボイル® コーヒープレス
- サイズ：組み立て時/直径9.5cm × 長さ14.8cm
- 材質：【ロッド】アルミニウム合金 【フィルター枠】ナイロン(耐熱温度…℃) 【メッシュ】ステンレス 【パッキン】シリコーンゴム(耐熱温度…℃) 【ロッド受け】アルミニウム合金

輸入販売元 **株式会社モンベル**

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎0088-22-0031

<http://www.montbell.jp>