

交換用靴ひものサイズ対応表

各モデルに対応する靴ひものサイズは、こちらを参考にお選びください

フットウェア (品番)	対応するシューレース ※○が対応					フットウェアのサイズ (cm)														
	フラット (#1129111)	フラットロン グ (#1129112)	ラウンド (#1129113)	ラウンドロン グ (#1129114)	オーバル (#1129391)	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0
アルパインクルーザー 3000 (#1129478)		○		○		180					210									
アルパインクルーザー 2800 (#1129514)		○		○		180					210									
アルパインクルーザー 2500 Men's (#1129515)、Women's (#1129516)、 ワイドMen's (1129533)	○	○	○	○		160					180									
アルパインクルーザー 2300 Men's (#1129517)、Women's (#1129518)、 ワイドMen's (1129535)	○	○	○	○		150		160												
アルパインクルーザー 2000 Men's (#1129463)、Women's (#1129464)、 ワイドMen's (1129537)	○		○			150		160												
ツオロミーブーツ Men's (#1129467)、Women's (#1129468)、 ワイドMen's (#1129469)、ワイドWomen's (1129539)	○		○			150		160												
タイオガブーツ Men's (#1129470)、Women's (#1129471)、 ワイド Men's (#1129472)、ナロー Women's (#1129387)	○		○			140		150				160								
ティトンブーツ Men's (#1129473)、Women's (#1129474) ワイドMen's (#1129543)、ワイドWomen's (1129544)	○		○			130		140								150				
クラッグステッパー Men's (#1129504)、Women's (#1129505)	○		○		○	120														
クラッグホッパー Men's (#1129452)、Women's (#1129453)	○		○		○	120														
ウッドランドウォーカー Men's (#1129355)、Women's (#1129356)	○		○		○	100					110									
ワオナブーツ Men's (#1129545)、Women's (#1129546)、 ワイド Men's (#1129547)	○		○		○	130					140									
ラップランドストライダー MID Men's (#1129550)、Women's (#1129551)	○		○		○	120		130				140								
ラップランドストライダー Men's (#1129494)、Women's (#1129495)、 ワイド Men's (#1129496)、ワイド Women's (#1129549)					○	100		110												
トレールランダー Men's (#1129521)、Women's (#1129522)					○	110			120											
トレールフライヤー Men's (#1129497)、Women's (#1129498)					○	110			120											
ウッドランドウォーカー Men's (#1129553)、Women's (#1129554)					○	100					110									
ネージュウォーカー Men's (#1129519)、Women's (#1129520)	○		○		○	110			120											
クロスバイカー (1130543)					○		100			110			110			110				