

**mont-bell**  
 スタックイン  
**STUCK IN 野箸用**  
 スプーン &  
 フォーク  
 Spoon & Fork  
 For Stuck In Nobashi  
 Chopsticks

箸先と入れ替えて使う  
 スプーン&フォーク  
 Spoon and Fork  
 attachments for the  
 Stuck-In Nobashi Chopsticks

**箸別売**  
 ※本製品にスタックイン  
 野箸は付属しません。  
 This product does not include  
 a Stuck In Nobashi Chopsticks.  
 MUST be purchased separately.

スタックイン野箸(別売)の柄と組み合わせて使用する樹脂製のスプーン&フォークセットです。

※本製品単体では使用できません。

Plastic spoon and fork attachments for use with the handles of the Stuck-In Nobashi Chopsticks.

(This product cannot be used by itself.)


対応モデル/Compatible models	
#1124186 スタックイン野箸/Stuck In Nobashi Chopsticks	○ 対応します Compatible
#1124717 野箸/Nobashi Chopsticks	✕ 対応しません Incompatible

**使用方法/How to use**

1.スタックイン野箸の柄(金属筒)に収納された箸先のネジ部分を回して取り外します。箸先部分を紛失しないようご注意ください。  
 Hold both ends of the stored chopstick and unscrew the ebony pick by twisting. Be careful no to lose the chopstick ends.

2.本製品のネジ部分を回しながらスタックイン野箸の柄に差し込みます。ネジ部分が回らなくなるまで確実に差し込んでください。

Push the spoon and fork attachments into the chopstick handles while threading the screws. Keep turning the attachments until they stop and are secure.



**注意/CAUTION**

- ・火のそばに置かないでください。
- ・金属製たわしや磨き粉などは使用しないでください。
- ・食器洗浄機は使用できません。
- ・煮沸洗浄はしないでください。
- ・Do NOT store near heat sources.
- ・Do NOT use metal scrubbers or metal polish.
- ・Do NOT wash using a dishwasher.
- ・Do NOT sterilize by boiling.

【素材】飽和ポリエステル樹脂(BPAフリー)、アルミニウム合金  
 【耐熱/耐冷温度】80/-20℃  
 【Material】saturated polyester resin(BPA Free), aluminum alloy  
 【Heat/Cold resistance】80/-20℃

株式会社 **モンベル** mont-bell Co.,Ltd.  
 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2  
 2-2-2 Shinmachi,Nishi-ku,Osaka 550-0013 JAPAN  
 お問い合わせはカスタマー・サービスまで  
 Tel. 06-6531-3544  
 フリーコール 0088-22-0031  
 ウェブサイト <http://www.montbell.com>



44-4252-2101