

mont·bell

共通取扱説明書

フォールディング ガゼボシリーズ

Folding Gazebo Series



この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

本製品は、多人数でもゆったりとくつろげる自立型の大型タープです。高さは4段階に調節できます。

■ 各部の名称



■ 安全上の注意

必ずお読みください

⚠ 危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

- 本製品の近くで火気を使用する際は、十分に注意してください。火災の恐れがあります。
- 台風、落雷、強風、豪雨、大雪などの厳しい自然条件の際は、本製品を使用せず安全な場所に避難してください。
- 河原や河川付近に設営する際は気象条件により突然増水することがあります。設営場所は特に注意してください。

⚠ 警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本製品を設営される際は、周囲の環境や気象条件などを充分考慮し、安全を確認してください。
- 風の影響を受けやすい大型タープのため、設営後に風が強くなりそうな気象情報があれば速やかに撤去してください。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、充分に保護能力が発揮できない恐れがあります。
- 使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合は直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。
- 常設用タープではありません。特に設置状態での夜間の放置はお止めください。

⚠ 注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 設営地はできるだけ平坦で、危険のない場所を選んでください。
- 使用の際は別売のペグやウェイトと張り綱で固定してください。

- 本製品は太陽光線の紫外線により生地が劣化します。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
- 本製品に慣れるため、実際に使用する前に必ず試し張りを行ってください。
- 各パーツやには鋭利な部分があります。取扱いにご注意ください。
- 小さいお子さまに組立てなどの作業をさせないでください。
- 本製品の組み立て、撤収の際はフレーム等で指等を挟まないよう十分注意してください。ケガの恐れがあります。
- 本製品は重量物です。持ち運びの際はご注意ください。
- 設営は必ず2人以上で行ってください。1人で行くと生地やフレームに不必要な力が加わり破損等の原因になります。
- 持ち運びの際は引きずらないでください。破損する恐れがあります。

■ 使用前の点検


- ☐ 生地に破れがないか ☐ フレームに破損はないか

■ 使用方法


○ 設営方法

設営は必ず2人以上で行ってください。1人で行うと生地やフレームに不必要な力が加わり破損等の原因になります。※タフルーフは重量が重いため、必要に応じて設営する人数を増やしてください。

- ① サイドフレームの中央の図の部分を持ち、対角線方向に少し広げます(図A)。 ※指を挟まないように注意してください。




- ② 四隅と天頂が合うようにフレームにタープ本体をかぶせ、脚フレームとタープ本体をベルクロで貼り合わせます(図B)。




○ 四隅のベルクロ

脚フレーム上端にあるベルクロとタープ本体の四隅の内側にあるベルクロを貼り合わせます(図C)。



- 天井部分のベンチレーターを必要に応じて開閉します。開ける際はベンチレータの開閉用バーをベルクロで固定します(図D)。

※この操作は本体の立ち上げる前(②の後)にしてください。




- ③ 四隅の脚フレームをさらに広げ、固定します(図E)。

○ロックボタン



脚フレームを支えながらサイドフレームを持ち上げ、脚フレームのロックボタンが見えなくなり、「カチッ」と音がするまでジョイントパーツを押す上げ固定します(図F)。

※指を挟まないように注意してください。

※ロックボタンがジョイントパーツを通過して下側に出ないようにしてください(図G)。



- ④ 本体タープのベルクロを梁の中央部分のフレームに巻きつけます。(図H,I)





- ⑤ 脚フレームを伸ばします。脚フレーム下段の先端を足で押さえながら上方へスライドさせ、好みの位置で固定します(図J)。

○脚部のロック

脚フレームの高さ調節を行う際は、プッシュボタンを押してロックを解除し、脚フレームを上下させます(図K)。

※指を挟まないように注意してください。




- ⑥ 別売のペグやウェイトと張り綱で本製品を固定してください。

○収納方法

- ① 脚フレームのロックを外し、組み立てと逆の手順で収納してください。

- ② タープ本体は図のように畳んでください。



※脚フレームを収束する際に指を挟まないようにご注意ください。

■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用後は、泥汚れなどを水洗いし、陰干して乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとカビが発生する可能性があります、また生地も劣化しやすくなります。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はしないでください。生地を傷める恐れがあります。
- フレームは汚れを濡れタオルで拭き取った後、機械油を薄く塗っておきます。

■ 保管方法

- 本製品を長期間使用せずに保管する場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。タープ本体はなるべくゆるくたたんでください。付属の収納袋は、携行性を重視しているため、きつめにたたまいと入らないので使用を避けてください。
- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる所に置かないでください。変形や損傷の原因になります。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。


- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様・サイズ

○寸法

※図中の単位はcmです。



○素材

- #1122641 フォールディング ガゼボ
- タープ本体：300デニール ポリエステル・タフタ
[ウレタン・コーティング 耐久撥水加工]
- フレーム：スチール [粉体塗装]

- #1122642 フォールディング ガゼボ タフルーフ
- タープ本体：500デニール ポリエステル・P.V.C.
ターボリン
- フレーム：スチール [粉体塗装]

○オプション (別売)

- #1122647 ペグハンマー
- #1122646 スチール ピンペグ
- #1122645 張り綱セット フォールディング ガゼボ用

- #1122643 スチールウェイト 10kg
- #1122644 ウォーターウェイト 10kg

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。