

トレッキングポールの伸縮機構を採用した  
軽量でコンパクトな携帯箸です  
木箸部分は頑丈で曲がりにくく  
腐食に強いステンレス製

Light and compact chopsticks for travel  
and camping. Sturdy wooden tip and  
corrosion resistant stainless steel handle  
work like collapsible trekking poles.



使用方法 How to use

1. 本体(金属筒)から木箸部分を引き出して右に回すと、ロックされて使用サイズになります。
  2. 収納する時は、木箸部分を左に回すとネジがゆるみ本体の中に納められます。
  3. お手入れは、本体と木箸部分を分けて洗うことができます。その際は、本体のキャップ(金属)を外すと、そこから木箸部分を取り出すことができます。
1. Fully extend wooden tip from metal cylinder and rotate clockwise until it becomes tight.
  2. When finished, clean wooden tip, rotate counter clockwise until it becomes loose and slide it back into the cylinder.
  3. You can wash the wooden tip and body. Remove the end cap from the metal cylinder and pull the wooden tip out from the back.



本体との間に爪を入れてはずす  
Pull cap to remove

**注意/CAUTION**  
 ・洗った後は、よく乾燥させてから保管してください。・箸以外の用途では使用しないでください。・食器洗浄機は使用できません。  
 ・ After washing, make sure to dry completely before reassembling and storing. Do NOT wash using a dishwasher.

【素材】 本体：ステンレス鋼 木箸部：縹黒檀 キャップ：真鍮  
【サイズ】 使用時：21cm 収納時：12cm

【Material】 Body : Stainless steel  
Wooden Tip: Ebony / Cap: Brass  
【Extended length】 21cm 【Folded length】 12cm

株式会社 **モンベル** mont-bell Co., Ltd.  
 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2  
 2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN  
 お問い合わせはカスタマー・サービスまで  
 Tel. 06-6531-3544  
 フリーコール 0088-22-0031  
 ウェブサイト <http://www.montbell.com>

44-3180-1801




野箸 mont-bell  
NOBASHI™

収納  
ケース付属  
Carrying Case  
included

回すだけで  
コンパクトに  
収納できます  
Twist and store  
compactly

使用時 Extended	収納時 Folded
21cm	12cm



回して  
収納  
Loose  
回して  
固定  
Lock