

キズや穴の応急補修用シール Field repair patch for holes and tears

リペアパッチ Repair Patch

使いやすいサイズにカット済み
Pre-cut into convenient sizes



30X50mm : 4枚 (pcs)
40X65mm : 2枚 (pcs)

財布のカード入れに入る
ケース付き
Includes a card-sized case
to slot into your wallet

注意 生地によっては洗濯の際に剥離する恐れがあります。
CAUTION また、乾燥機、アイロンのご使用はお避けください。
Depending on fabric type, may peel when washing. Do NOT machine dry or iron.

※写真はイメージです。*Illustration. Actual product may vary.

- 透明で補修箇所が目立ちにくい Semi-transparent patch works with all colors
- 強い粘着力で多用途に使える Excellent adhesion for most materials
- 伸びる生地にも対応 Elastic material follows stretchy fabrics

布、皮革、ゴム、プラスチックなど多用途に使える応急補修用シールです。透明で補修箇所が目立ちにくくなっています。

This repair patch works on most woven nylon, polyester, non-oiled leather, rubber and plastics. Semi-transparent to blend in better.

主な用途 GENERAL APPLICATIONS

レインウェア、ダウンジャケットなどのウェア類、テント、バックパックなどのギア類の裂けキズや穴などの補修にご使用ください。

Repair small abrasions, rips, holes and burns in wind shells, rainwear, down jackets, tents, backpacks, etc.

使用方法 REPAIR INSTRUCTIONS

- 1 あらかじめ補修箇所の汚れを落とし、よく乾燥させてください。
For best results apply to a clean, dry surface.
- 2 キズより大きめの本製品を選び、裏面の剥離紙を剥がして接着面にしわがでないように貼り合わせます。剥離紙は中心のスリットから容易に剥がすことができます。
Carefully peel back 1/2 of the paper liner. Position and anchor the exposed adhesive side of the patch. Slowly peel back the remainder of the liner while carefully stretching the patch over the affected area. Take care to avoid air bubbles and wrinkles.
- 3 表面から圧力を加えて、完全に密着させてください。
Press firmly on all edges to seal. Rub entire patch aggressively to complete repair.

注意事項 IMPORTANT NOTICE

- 本製品はPVCやシリコンコーティングされた生地、目の粗い生地、ニット生地、起毛生地には使用できません。生地を確認の上ご使用ください。
- 本製品はフィールドで発生した破れなどに対して簡易的、応急的な補修を目的としています。長期的な補修には別売の「GORE-TEX 補修シート」などを用いて適切に行ってください。長期間貼ったままにしておくとう着剤が残る事があります。
- 接着面の状態により接着性が劣ることがあります。
- 本製品を貼り付けた状態で、ドライクリーニングはできません。
- 保管する際は直射日光を避け室内で保管してください。長期間放置された場合、素材の劣化を招き、接着力が弱くなる場合があります。

Not applicable for PVC, silicon coated materials, fabrics with coarse surfaces, or knitted fabrics. This repair patch is excellent for repair onsite. For a high quality permanent repair, you may want to contact a repair professional in your area. Please be aware that the adhesive may remain on materials if left in contact for more than 30 minutes. The quality of the bond will vary depending on the surface condition of your gear. This repair patch should not be dry-cleaned. Store in a cool, dry place out of direct sunlight. If the repair patches are left unused for a long period of time, the material can deteriorate which may decrease adhesion.

素材 : (シール) ポリウレタン (ケース) ポリプロピレン
Material: (Patch) polyurethane (Case) polypropylene

ご自分で処理できない補修の場合は、
下記のカスタマーサービスまでお問い合わせください。
Please contact Montbell Customer Service for inquiries.

株式会社 **モンベル**

〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマーサービスまで
Tel.06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031

mont-bell Co.,Ltd.

2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN

<https://www.montbell.com/>



台紙 袋
44-5165-2210