

ジェットボイル® ウィンドスクリーン

JETBOIL® Wind Screen

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

ジェットボイルに取り付けることができるコンパクトな風防です。持ち運びの際はガスカートリッジに巻き付けることで、ジェットボイルに収納することができます。

※本製品は「JETBOIL® ジップ 0.8L」と「JETBOIL® フラッシュ 1.0L」の専用製品です。

※ゴトクを取り付けた状態では使用できません。

※ジェットボイル本体に付属の取扱説明書を必ずご確認ください。

! **注意** 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 本製品を収納する際は十分に温度が下がっていることを確認して収納してください。また、緊急時以外は本製品に水をかけたりしないでください。急激に温度が変化し、本製品の破損・変形の原因になります。
- 乱暴な取り扱いがケガや本体の破損の原因となります。

■ 使用前の点検




使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。
異常が見られた場合は使用しないでください。

- 破損箇所がないか

■ 使用方法

○ 専用クッカーへの取り付け方法

- ①収納バッグから本製品を取り出し、3つのツメの位置を調整します。
- ②ツメをクッカー本体下の差込口に入れ、固定されるまで押しこみます（図a）。
ツメが下側に位置し、ロゴが正しい向きを向いていることを確認してください（図b）。
- ③本製品の両端を止め、留め具が奥まで差し込まれているか確認してください（図c）。




○ 使用後の収納について(運搬時)

注意 使用後は、本製品が十分に冷めたことを確認してから取り外してください。

①ガスカートリッジにキャップを取り付け、本製品を巻きつけます。



②本製品を付属のスタッフバッグに入れ、専用クッカーに右図の順で収納し、フタをします。



■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

○故障または調子の悪いものは絶対に使用しないでください。

■ 保管方法

- 雨露、塩害、粉塵、直射日光、紫外線、高温、多湿を受けることがない、風通しの良い乾燥した場所で保管してください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。

■ 廃棄方法

- 廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理をさせていただきます。

■ 仕様・サイズ

品番：#1824356

品名：JETBOIL® ウィンドスクリーン

材質：304ステンレス鋼

対応製品：#1824350 JETBOIL® ジップ 0.8L / #1824351 JETBOIL® フラッシュ 1.0L

本製品は上記製品の専用製品です。誤った使用方法を行うとやけどや一酸化炭素中毒の恐れがあります。

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

販売元：株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2 <https://www.montbell.jp/>

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで Tel.06-6531-3544 フリーコール：0088-22-0031

07-1061-2509