




サスペンション

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

■ 特長

ラジオペンチ、ブレード(直刃、波刃)、ノコギリなど多彩な機能を備えたマルチツールです。

■ 各部の名称



■ 安全上の注意 必ずお読みください

警告
場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本製品の誤った使用法は重大なけがや損傷を招きます。製品のロックが効いていない状態でのご使用はお止めください。
- 常にブレードやツールを閉じた状態で保管してください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 足元や落下する恐れのある場所に置かないでください。

注意
人が怪傷を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 本製品で突いたり、こじったりしないでください。
- 火気に近づけないでください。変形する恐れがあります。
- 正しいお手入れ、保管方法を守ってください。

■ 使用方法

ブレード及びツールはロックがかかるまで十分に開いた状態でご使用ください。

■ お手入れ方法

- 海水を浴びたり、塩分のあるものを切るのに使用した後は、必ず真水でよくすすいで乾燥してください。またジョイント部に砂やごみがつまるとブレードの開閉がしづらくなるので、使い古した歯ブラシなどで掃除し、ぬるま湯の中で数回ブレードやツールを開閉して汚れを落とし、乾かして保管してください。

■ 保管方法

- 直射日光を避け、塩害のない風通しの良い乾燥した場所で保管してください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

品番: 1895013	品名: サスペンション
サイズ: (全長) 15.2cm	収納寸法: 8.9cm
本体重量: 約255g	
素材: (本体) ステンレス鋼 (鞘) ナイロン	

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。