

交換用靴ひものサイズ対応表

各モデルに対応する靴ひものサイズは、こちらを参考にお選びください

フットウェア (品番)	対応するシューレース					フットウェアのサイズ (cm)																	
	※○が対応					22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	29.0	30.0		
	フラット (#1129111)	フラットロン グ (#1129112)	ラウンド (#1129113)	ラウンドロン グ (#1129114)	オーバル (#1129391)																		
アルパインクルーザー 3000 (#1129478)、 ワイド (#1129572)		○		○		180					210												
アルパインクルーザー 2800 (#1129514)、 ワイド (#1129573)		○		○		180					210												
アルパインクルーザー 2500 Men's (#1129515)、Women's (#1129516)、 ワイドMen's (#1129533)	○	○	○	○		160										180							
アルパインクルーザー 2300 Men's (#1129517)、Women's (#1129518)、 ワイドMen's (#1129535)	○	○	○	○		150					160												
アルパインクルーザー 2000 Men's (#1129463)、Women's (#1129464)、 ワイドMen's (#1129537)	○		○			150					160												
ツオロミープーツ Men's (#1129467)、Women's (#1129468)、 ワイドMen's (#1129469)、ワイドWomen's (#1129539)	○		○			150					160												
タイオガブーツ Men's (#1129470)、Women's (#1129471)、 ワイド Men's (#1129472)、ナロー Women's (#1129387)	○		○			140					150					160							
ティトンブーツ Men's (#1129473)、Women's (#1129474) ワイドMen's (#1129543)、ワイドWomen's (#1129544)	○		○			130					140										150		
クラッグステッパー Men's (#1129504)、Women's (#1129505)	○		○		○	120																	
クラッグホッパー Men's (#1129452)、Women's (#1129453)	○		○		○	120																	
ウッドランドウォーカー Men's (#1129355)、Women's (#1129356)	○		○		○	100										110							
ワオナブーツ Men's (#1129545)、Women's (#1129546)、 ワイド Men's (#1129547)	○		○		○	130										140							
ラップランドストライダー MID Men's (#1129550)、Women's (#1129551)	○		○		○	120					130					140							
ラップランドストライダー Men's (#1129494)、Women's (#1129495)、 ワイド Men's (#1129496)、ワイド Women's (#1129549)					○	100					110												
トレールランダー Men's (#1129521)、Women's (#1129522)					○	110					120												
トレールフライヤー Men's (#1129497)、Women's (#1129498)					○	110					120												
ウッドランドウォーカー Men's (#1129553)、Women's (#1129554)					○	100										110							
ネージュウォーカー Men's (#1129519)、Women's (#1129520)	○		○		○	110					120												
クロスバイカー (1130543)					○		100						110						110				