

ご使用方法 Directions

- ①クリアボトルに初めから付属しているキャップを取り付けリングごと外してください。
 - ②本製品をボトルに取り付けてください。
 - ③飲む際は、蓋を開け、飲み口を引き上げ、吸うと内容物が出てきます。
- ① Remove the clear bottle's original cap.
 - ② Screw this cap onto the clear bottle.
 - ③ Lift the cap and pull the nozzle up to drink.

⚠️ ご使用上のご注意 WARNINGS!

○火のそばに置かないでください。○初めてご使用になる前に、食器洗剤を含ませた柔らかいスポンジなどでよく洗浄してください。○金属製たわしや、磨き粉などは使用しないでください。○ご使用後はよく洗ってから、乾いた布などで水気を十分ふき取り、乾かしてから保管してください。○普段のお手入れは柔らかいスポンジに食器洗剤をつけ、よく洗ってください。○食器洗浄機は使用できません。○電子レンジや、オーブン、直火では使用できません。○高い所から落としたり、強い衝撃を与えると破損する恐れがあります。○熱い飲み物は入れないでください。やけどする恐れがあります。

○Do NOT store near heat sources. ○Prior to use, wash with a soft sponge and dish soap. ○Do NOT use metal scrubbers or metal polish. ○After use, wash, and wipe off excess water with a towel and dry thoroughly before storing. ○After use, wash with a soft sponge and dish soap. ○Do NOT wash using a dishwasher. ○Do NOT microwave or place in an oven. ○Do NOT drop, apply strong shocks or forces. ○Do NOT use for hot liquids. May cause burns.

原料樹脂 Material

- 本体 Main : ポリプロピレン Polypropylene
- 飲み口 Nozzle : ポリエチレン Polyethylene
- 蓋 Cap : ポリプロピレン Polypropylene
- 耐熱温度 Heat resistance : 80°C/
耐冷温度 Cold resistance : -10°C

株式会社 **モンベル** montbell Co.,Ltd.

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN
お問い合わせはカスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544 フリーコール 0088-22-0031
ウェブサイト <http://www.montbell.com>

44-2900-1707