

mont-bell

リール式の ワイヤーロック Retractable wire lock コンパクトダイヤルロック

Compact Dial Lock

ワイヤー長 Wire length
70cm

■使い方 Directions

ロック方法 To Lock

ワイヤー解除ボタンを押しながら、ワイヤーを引き出します。荷物などにワイヤーを通し、ワイヤーヘッドを「カチッ」と音がするまで差込口に挿入します。ダイヤルを暗証番号以外の番号になるように回してください。

Pull the wire out and adjust the wire length while pressing the wire trigger. Insert the wire head into the locking port until you hear a clicking sound. Then, scramble the combination dials.

ロック解除方法 To Open

ダイヤルを暗証番号にあわせませす。ロック解除ボタンを押して、ワイヤーヘッドを差込口から抜きます。ワイヤー解除ボタンを押して、ワイヤーを収納します。Turn the dials to the opening combination. Press the release button. Retract the wire by holding the wire trigger down.

ワイヤーの収納時は、ワイヤーヘッドを持ちながら操作してください。勢いよく収納されるため、ワイヤーの跳ね返りに注意してください。
The wire is self-retracting. Hold the wire head during retraction in order to avoid injury.

暗証番号の変更方法 To reset your combination

ワイヤーヘッドを「カチッ」と音がするまで押し込みながら、ダイヤルをお好みの暗証番号にあわせてください。ワイヤーヘッドを元に戻すと設定が完了します。

While holding down the wire trigger, push the wire head down until you hear a clicking sound. Turn the dials to set your own combination. Your new combination is set when released.

▲ご使用上の注意 WARNINGS

- 故障、破損、その他の不都合の原因となりますので、無理な力や強い衝撃を与えないでください。
- 設定した暗証番号は保存しておいてください。忘れた場合は全ての番号を試さないでください。
- 盗難防止に絶対的なものではありません。○分解、改造しないでください。○施錠以外の目的で使用しないでください。○火のそばや直射日光・高温多湿な場所で保管しないでください。
- Lock can break or become damaged by improper usage. ○Remember your combination. If forgotten, you are unable to unlock it unless trying all possible combinations. ○The product is only to deter potential thieves. ○Do NOT alter the product. ○Do NOT use for any other purpose. ○Store in a well ventilated, cool, dry place. Keep out of direct sunlight and ultraviolet light.

株式会社 **モンベル** mont-bell Co., Ltd.
本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2
2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN
お問い合わせはカスタマーサービスまで
Tel. 06-6531-3544
フリーコール 0088-22-0031
ウェブサイト <http://www.montbell.com>

44-3726-1908



素材：(本体)ABS樹脂
(ワイヤー)スチール
Materials: (Main) ABS resin (Wire) steel

