



Highgear, a Division of Implus Footcare, LLC. 2001 T.W. Alexander Drive / Box 13925 Durham, NC 27709-3925 Printed and Produced in PRC. ©2012 Implus Footcare, LLC. All rights reserved.

ALTI-XT SERIES クイックスターターマニュアル 日本語

仕様に関する詳細、技術サポート、保証に関する情報等については、モンベルWEBサイト (www.montbell.jp) をご確認ください...

お買い上げいただいた際には、ディスプレイが表示されない場合があります。コンパスボタン以外の4つのボタンを同時に押すと、ディスプレイが表示されます。

警告および注意 製品をご使用になる前に、必ずこの取扱説明書に記載されている情報をすべてお読みください。

水中や、時計が濡れている時はボタンを押しなでください。これにより、時計の内部に水が押し入ることにあります。

海水にさらさないようご注意ください。海水が付着した場合は塩分をしっかりと拭き取ってください。

電池に関する情報 表示が消えかかったり、何も表示されない場合 (特にバックライトが作動している場合)、計測が不正確な場合は、電池に問題があるか、または電池が切れかかっている可能性があります。

注意: ペットやお子様の手が届かない場所に時計の電池を保管してください。

注意: 本製品にはボタン電池が含まれています。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に連絡してください。

注意: この時計に使用されているリチウム電池の種類は、不適切な保管による影響を受けやすい電池です。

注意: タイマーが作動すると、小さな時計のアイコンが画面に表示されます。

注意: タイマーが停止すると、約30秒後に時計は自動的に時間モードに戻ります。

注意: タイマーが設定した時間に達すると、アラームが約5秒間鳴り、タイマーは自動的にリセットされます。

注意: タイマーを一時停止する場合は[COMP (コンパス)] ボタンを押します。

注意: 高度計モードで[LIGHT (ライト)] ボタンを長押しして、測定値をゼロリセットします。

高度計記録の操作方法 (保存) 高度計データの記録機能により、手動で最大50のデータファイル、自動で30のデータファイルを記録することができます。

注意: データファイルは、先入れ先出し方式で保存されます。50以上の手動ファイル、または30以上の自動ファイルが記録されると、一番古いファイルから削除されます。

自動記録 自動記録は、活動中、時計が高度計モードになっている場合にのみ有効です。

注意: 時計は10分毎にデータを記録し、最大5時間分のデータ (30の自動記録ファイル) を保存します。

注意: 正確な気圧計モードの情報が表示されるよう、「サブモードの操作方法: SETTINGS (設定)」を参照して気圧計の設定を行ってください。

メインモードの操作方法: BAROMETER (気圧計) 注意: 正確な気圧計モードの情報が表示されるよう、「サブモードの操作方法: SETTINGS (設定)」を参照してコンパスの設定を行ってください。

メインモードの操作方法: COMPASS (コンパス) 注意: 正確なコンパスモードの情報が表示されるよう、「サブモードの操作方法: SETTINGS (設定)」を参照してコンパスの設定を行ってください。

計測・表示単位の設定 設定モードで[COMP (コンパス)] ボタンを押して、UNIT (単位) の設定に移ります。

選択した設定項目が画面中央にハイライトされます: [TIME FORMAT (時間フォーマット)]>[DATE FORMAT (日付フォーマット)]>[TEMPERATURE (気温)]>[PRESSURE (気圧)]>[ALTITUDE (高度)]

注意: [COMP (コンパス)] ボタンを押して、編集したい項目を選択し、[ALTI (高度計)] ボタンまたは[BARO (気圧計)] ボタンを押して単位を変更します。

注意: [COMP (コンパス)] ボタンを押して、次の設定に移ります。

アラームの設定 この時計では、3つの独立したアラームと時間チャイムを設定できます。

アラーム1とアラーム2は、毎日、月曜日-土曜日、月曜日-金曜日、オフに設定できます。

アラーム3は、未来の日付および時間に設定できます (例: 誕生日、記念日、重要な会議、休暇など)。

注意: 設定モードで[COMP (コンパス)] ボタンを押して、ALARM (アラーム) の設定に移ります。

注意: 設定モードで[COMP (コンパス)] ボタンを押して、ALARM (アラーム) の設定に移ります。